


## Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange



D500457T (V2)

- |   |          |
|---|----------|
| 1 . Handle Cap / Tapón / Capuchon de la manette   | A603898  |
| 2 . Screw (3/16" - 24 * 1-1/4" L) / Tornillo (3/16 pulg. - 24 * 1-1/4 pulg. L) / Vis (3/16 po - 24 * 1-1/4 po L)                                      | A008009  |
| 3 . Metal Handle / Manija metálicas / Manette en métal  | A602609  |
| 4 . Handle Base / Base de manija / Base de la manette   | A603945  |
| 5 . Seal / Sello / Rondelle étanche   | A060253  |
| 6 . Escutcheon Assembly / Ensamblaje del Escudo / Assemblage d'applique   | A603719N |
| 7 . Screw (3/16" - 24 * 4" L) / Tornillo (3/16 pulg. - 24 * 4 pulg. L) / Vis (3/16 po - 24 * 4 po L)  | A075005  |
| 8 . O-Ring (Ø2-11/16" ID * Ø2-13/16" OD) / Empaque circular (Ø2-11/16 pulg. ID * Ø2-13/16 pulg. OD) / Joint torique (Ø2-11/16 po ID * Ø2-13/16 po OD) | A072013  |
| 9 . Escutcheon Seal / Sello para escudo / Rondelle étanche pour écusson   | A010569  |

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.