


**MODELS / MODELOS / MODÈLES**  
**P110LF, P110LF-W, P114LF, P115LF,**  
**P115LF-W & P88501LF-W**



▲ Specify Finish  
*Especifique el acabado*  
*Précisez la Finition*

**RP70238 ▲**

Handle w/Set Screw & Button  
*Manija con Tornillo de Ajuste y Botón*  
*Manette avec Vis de Calage et Bouton*

**RP44123 ▲**

Repair Kit  
*Equipo/Herramientas para reparaciones*  
*Kit de réparation*

**6**

**RP70236 ▲**

Aerator  
*Aireador*  
*Aérateur*

- 1** Adjusting Ring  
*Anillo de Ajuste*  
*Anneau de Réglage*
- 2** Ball Assembly  
*Ensamble de la Bola*  
*Rotule*
- 3** Seats & Springs  
*Asientos y Resortes*  
*Sièges et Ressorts*

Order this RP number if your faucet code is "449918".  
*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

**RP70229 ▲**


Spray, Hose Assembly & Spray Support  
*Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte*  
*Douchette, Tuyau Souple et Support*

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

**RP54805 ▲**

Spray, Hose Assembly & Spray Support  
*Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte*  
*Douchette, Tuyau Souple et Support*



Order this RP number if your faucet code is "449918".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

**RP70244**

Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring  
*Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento*  
*Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction*


Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

**RP44124**

Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring  
*Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento*  
*Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction*

- 4** O-Ring  
*Anillo O*  
*Joint Torique*
- 5** Diverter Assembly  
*Ensamble del Desviador*  
*Dérivation*



The faucet code is found on the back of the escutcheon.  
*El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.*  
*Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.*

Order this RP number if your faucet code is "449918".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

**RP70691 ▲**

Spray & Hose Assembly  
*Ensamble de la Rociador y Manguera*  
*Douchette et Tuyau Souple*

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

**RP70240 ▲**

Spray & Hose Assembly  
*Ensamble de la Rociador y Manguera*  
*Douchette et Tuyau Souple*

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

**RP60121**

Blocks & O-Rings  
*Bloques y Aros-O*  
*Blocs de fixation et joints toriques*

Order this RP number if your faucet code is "449918".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».*

**RP70232**

Locknuts  
*Contratuercas*  
*Écrous de Blocage*

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*


**RP41667**

Locknuts  
*Contratuercas*  
*Écrous de Blocage*

**RP5404**  
 Coupling Nuts  
 (Not supplied in some models)  
*Tuercas de Acoplamiento*  
*(No proporcionadas en algunos modelos)*  
*Écrous de Raccordement*  
*(Non fournis dans certains modèles)*

**RP70234 ▲**

Spray, Hose Assembly & Spray Support  
*Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte*  
*Douchette, Tuyau Souple et Support*



For Model P88501LF-W  
*Para Modelo P88501LF-W*  
*For Modèle P88501LF-W*

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

**RP70242**

Locknuts  
*Contratuercas*  
*Écrous de Blocage*

Order this RP number if your faucet code is "413763".

*Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».*

**RP54809**

Locknuts  
*Contratuercas*  
*Écrous de Blocage*