
RP60266▲
Bar Spout Assembly with Magnet
Ensamble del Tubo de Salida
Bec
RP60265▲
Kitchen Spout Assembly with Magnet
Ensamble del Tubo de Salida
Bec
RP60268▲
Bar Sprayer Assembly
Ensamble de rociador
Pulvérisateur
RP60267▲
Kitchen Sprayer Assembly
Ensamble de rociador
Pulvérisateur
RP60269
Friction Ring
Anillo de la fricción
Boucle de frottement
RP60113
Isolator Sleeve & Friction Ring
Funda del aislador y Anillo de la fricción
Douille d'isolant et Boucle de frottement
RP60281▲
Optional 10" Escutcheon with 8" Centers, Mounting Screws and gasket
Chapa opcional de 10" de 8" centros, Tornillos para la Instalación y Empaque
Plaque de finition facultative de 10 po pour 8 po centres, vis de montage, écrous, rondelles et joint
RP60114
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape
RP60272▲
Set Screw & Button
Tornillo de Ajuste y botón
Vis de Calage et bouton
RP60280
Gasket
Empaque
Joint
RP60275
Bonnet Nut
Bonete
Chapeau
RP6092
Nuts & Washers
Tuercas y Arandelas
Écrous et Rondelles
RP60273▲
Cap
Casquete
Embase
RP60271▲
Handle, Temperature Indicator Ring, Black Ring, Cover, Set Screw & Button
Manija, Anillo del indicador del Temp, Anillo negro, Cubierta, del tornillo de presión y Botón
Poignée, Anneau d'indicateur de Temp, anneau noir, Couverture, Vis de calage et Bouton
RP60276
Retainer Plate, Screws, All O-Rings
Placa del criado, tornillos, todos los anillos "O"
Plat d'arrêtoir, vis, tous les joints toriques
RP51685
Mounting Bracket, Nut and Spacer
Abrazadera para la Instalación, Tuerca y Separador
Fixation, écrou et cale
RP40526
Nut Only
Sólo Tuerca
Écrou seulement
RP60277
Plate & Screws
Placa y tornillos
Plat et vis
RP50589
Connector
Conectador
Connecteur
RP40531
Wrench
Llave
Rondelle
RP50952
Cut -To - Fit Plastic Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes coupés
RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique
RP49149
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier
RP37490
Thin Deck Aid
Sostén para Bordes Delgados
Plaque de renfort
RP51243
Inlet Gaskets
Empaques para el tubo de entrada
Joints côté alimentation
RP62057
Hose Assembly
Ensamble de la manguera
Tuyau souple


RP50274▲
Dispenser Assembly
Ensamble del Dispensador
Distributeur
RP50277▲
Vase Assembly
Ensamble Recipiente
Vase
Accessory Order Only
Orden de Accesorio Solamente
Livrable séparément seulement
RP42881
Pump
Bomba
Pompe
RP21945
Nut
Tuerca
Écrou
RP50378▲
Body Assembly
(includes base, shank, gasket & nut)
Ensamble del Cuerpo
(incluye base, espiga, empaque y tuerca)
Corps (inclut base, l'adaptateur, joint
et écrou)
RP21945
Nut
Tuerca
Écrou
RP21904
Bottle
Botella
Bouteille
▲Specify Finish
▲Especifíque el Acabado
▲Précisez le Fini
RP30395
Vented Funnel
Embudo con Ventiladero
Entonnoir
RP50279▲
Towel Bar Assembly
Ensamble para la Barra
del Toallero
Porte-serviettes
RP21945
Nut
Tuerca
Écrou
RP50378▲
Body Assembly (includes base,
shank, gasket & nut)
Ensamble del Cuerpo (incluye
base, espiga, empaque y
tuerca)
Corps (inclut base, l'adaptateur,
joint et écrou)