
RP71446▲
Bar Spout Assembly with Magnet
Ensamble del Tubo de Salida
Bec
RP71447▲
Kitchen Spout Assembly with Magnet
Ensamble del Tubo de Salida
Bec
▲Specify Finish
▲Especifíque el Acabado
▲Précisez le Fini
RP64560
Sprayer Assembly (Black Only)
Ensamble de rociador
Pulvérisateur
RP60923
Friction Spacer
Arandela de Fricción
Rondelle de frottement
RP60114
Cartridge Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape
RP71453▲
Cap
Casquete
Embase
RP60548
Contact Plate
Chapa de Contacto
Plaque de contact
RP71451▲
Optional 10 1/2" Escutcheon, Mounting Screws (2), gasket, Nuts (2) & Washers (2)
Chapa opcional de 10 1/2", Tornillos para la Instalación (2) y Empaque
Plaque de finition facultative de 10 1/2 po, vis de montage (2), écrous (2), rondelles (2) et joint
RP71452▲
Set Screw & Button
Tornillo de Ajuste y Botón
Vis de Calage et bouton
RP64073
Hose Protector
Protector de la Manguera
Protecteur de Tuyau
RP60275
Bonnet Nut
Bonete
Chapeau
RP71448▲
Handle, Set Screw & Button
Manija, tornillo de presión y Botón
Poignée, Vis de calage et Bouton
RP64075
Base Assembly
Aro de Accesorio
Anneau de finitiont
RP6092
Nuts (2) & Washers (2)
Tuercas (2) y Arandelas (2)
Écrous (2) et Rondelles (2)
RP64074
Gasket
Empaque
Joint
RP49149
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier
RP13938
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)
RP37490
Isolation Plate
Placa del Aislamiento
Plaque d'isolation
RP50952
Cut -To - Fit Plastic Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes coupés
RP60911
Clip
Presilla
Agrafe
RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joints torique
RP51243
Inlet Gaskets
Empaques para el tubo de entrada
Joints côté alimentation
RP62057
Hose Assembly, Clip & O-Rings
Ensamble de la manguera, Presilla y Anillos "O"
Tuyau souple, Agrafe et Joints torique
RP49835
Mounting Nut Assembly
Tuerca para la Instalación
Écrou de montage